



Start Here

1. Slip half of post base (1) around installed post - see Drawing 1.
2. Slip second half of post base (2) around post and align clearance holes (H) with threaded holes (T) in base.
3. Slip screws (3) through holes (H) and thread them into holes (T) (use allen key to tighten). Making sure post base bottom is resting on the ground.
NOTE: make sure set screws (S) at top of post base are threaded out far enough so they do not prevent the post base halves from tightening together.
4. After halves of post base are assembled tighten set screws (S) at top of base to lock post base in place.

empezar aquí

1. Deslice la mitad de la base del poste (1) alrededor del poste instalado - ver Dibujo 1.
2. Deslice la segunda mitad de la base del poste (2) alrededor del poste y alinee los agujeros libres (H) con los agujeros roscados (T) en la base.
3. Deslice los tornillos (3) a través de los agujeros (H) y enrósquelos en los agujeros (T) (use la llave Allen para apretarlos). Asegurarse de que el fondo de la base del poste descanse en el suelo.
NOTA: asegúrese de que los tornillos de fijación (S) en la parte superior de la base del poste estén roscados lo suficiente para que no eviten que las mitades de la base del poste se aprieten juntas.
4. Después de ensamblar las mitades de la base del poste, apriete los tornillos de fijación (S) en la parte superior de la base para bloquear la base del poste en su lugar.

commencez ici

1. Glissez la moitié de la base du poteau (1) autour du poteau installé - voir dessin 1.
2. Glissez la seconde moitié de la base du poteau (2) autour du poteau et alignez les trous de dégagement (H) avec les trous filetés (T) dans la base.
3. Glissez les vis (3) dans les trous (H) et vissez-les dans les trous (T) (serrez à l'aide de la clé Allen). Assurez-vous que le bas de la base du poteau repose sur le sol.
REMARQUE: assurez-vous que les vis de réglage (S) en haut de la base du poteau sont suffisamment filetées pour ne pas empêcher les moitiés de la base du poteau de se serrer ensemble.
4. Une fois les moitiés de la base du poteau assemblées, serrez les vis de réglage (S) en haut de la base pour verrouiller la base du poteau en place.

